

◆ おしぼりハンディーⅡ Q&A

Q, 「おしぼり」のコストが高くなるのでは？

A, 「おしぼり」は、1本あたりで約4円（薄手タオル使用「おしぼり」の長さ20cm試算）コストはタオルの種類と「おしぼり」の長さにより変動します。
用途別専用のタオルの在庫・管理をする必要はなくなり、トータルコストの削減にも寄与出来ると思われれます。

Q, 造られたときは暖かくても使う時には温度が下がってしまうのでは？

A, ご安心ください。必要な時にその場で造るので温度は下がりにくい状態です。
高温設定で、お湯の温度は約88℃、「おしぼり」自体の温度は約50℃～約60℃になります。

Q, 安全安心とは？

A, ① 推奨薬液 除菌・消臭液「テレミストM2」の採用。
※. 飲料水2,500mlに対し、テレミストM2を40ml（キャップ2杯分）注入し、約60倍希釈として使用

② 温暖時、「消毒と滅菌のガイドライン・熱水消毒80℃10分間」の日本の基本条件を満たしています。
★感染症対策として、上記2つの有効手段を並行採用しております。

◆ 特徴

- ・操作が簡単ですので誰でもすぐに扱える事。
- ・タオルがしなやかで肌に優しい3種類のタオルと5サイズのおしぼりが製造可能。
- ・タオルがレーヨン（木材から抽出した再生繊維）なので環境に優しい事。
- ・常温使用、温暖使用がボタン一つで選択が可能な事。
- ・簡単トラブルは工具が不要でその場で解決出来る事。
- ・清掃が簡単である事。
- ・薬液使用（除菌・消臭）で安全安心、作業者の労務に対する不安の解消に繋がる事。
- ・労務の軽減化が見込め、看護・介護に余裕が生まれ、手厚いお世話が可能になる事。
- ・温暖時は85℃～88℃になり熱水消毒「80℃10分間」（日本基準）を満たしてる事。
- ・用途は人体に限らず、汚染の可能性のある場所にも有効である事。
- ・供給会社工場（弊社工場）でのメンテナンス修理なので修理期間が短縮できる事。

※. この種の商品の中にはさまざまな特許権が存在しております。
ご採用に当たっては、確認の上でのご判断をお勧めします。
尚、当該機械は弊社が保有する複数の特許権の内容を使用していますが、他社が保有している知的財産権の権利内容は使用しておりません。

◆ ユーザーさまのメリット

- ① 感染症対策には2つの有効手段で患者・看護師・介護士そして施設運営者も安全で安心。
- ② 国公立・市立私立の各総合病院でのご採用台数は、2,300台を頂いており、実績として認められています。
手術室・ICU・救急室・エコー検査室・内視鏡検査室処置室・各ナースセンター・待合室、談話室、食堂等に設置頂いております。
- ③ タオル3種類はレーヨン素材の不織布を採用し肌触り（使用感）を最優先とした「おしぼり」として、ご利用頂く皆様に選択していただけます。
- ④ 「おしぼり」の長さは使う目的に合わせて5段階の長さが選べ、用途別・アイテム別の在庫・管理の必要はありません。
- ⑤ 設置場所としては、100Vの電源コンセントがあればどこでもご使用いただけます。
尚、移動用携帯バッテリーのご相談も可能です。
- ⑥ 簡単なトラブルは、工具なしで誰でも簡単に解決が可能です。
- ⑦ ウェットタオル代「おしぼり」は1本約4円から 電気代は約¥500～/月額。

◆ 他ユーザーさまのメリット

ハンディーⅡで製造されたウェットタオル「おしぼり」は、清掃・除菌・消臭の三役を一つで担う事が出来、幅広い業界や場所でユーザー様を限定することなく、どなたでも安心してご利用頂けます。

手指の清掃除菌（飲食関係）・マッサージ、リハビリ関連・娯楽、スポーツ施設関連など

◆ 信用

- ① 弊社は日本唯一の修理工場保有国内総代理店です。
- ② タオルロールは、当該機械メーカー工場内製造の専用タオルロールなので安心です。
- ③ ドライ状態のタオルロールとウェットタオル「おしぼり」自体における各菌の生息分析試験等、第三者検査機関で検証済みです。
- ④ 除菌消臭液「テレミストM2」の殺菌効果・抗菌性テスト・消臭効果・経口毒性試験等、第三者検査機関で検証済みです。
- ⑤ 機械本体のご購入から2年間の無償修理保証書付きです。
もしもの場合も国内修理で安心対応。